Taş cepheni kendin koru

RainStop Concentre şeffaf su itici ile bahçe ilaçlama pompası kullanarak adım adım uygulama



Görsel temsilîdir. Uygulama, bahçede kullanılan pompalı ilaçlama pompasıyla yapılır.

BU ÜRÜN NE YAPAR?

Taşın içine işler ve yağmur suyunu emmesini engeller. Yüzeyde parlak bir tabaka bırakmaz; taşınız aynı görünür. Duvar nefes almaya devam eder.

Islanmayan taş üşümez, don ile çatlamaz, yosun tutmaz ve daha geç kirlenir. İç duvarlara nem geçmesi de azalır.

UYGULAMA NE KADAR SÜRER?

Hazırlık hariç, iki kişi **60 m²**'lik bir cepheyi yaklaşık **yarım günde** bitirir. Özel ustalık gerekmez. Bahçe ilaçlayan biri bu işi rahatlıkla yapar.

> **Altın kural:** Kuru taş, kuru hava, bol malzeme. Taşı doyurana kadar uygula, iki kat ıslak üstüne ıslak.

GEREKENLER

- □ F101 RainStop Concentre — Cephe Su İtici Emprenye (miktar için 4. sayfadaki tabloya bakın)
- □ 5 – 8 litrelik pompalı bahçe ilaçlama pompası (temiz, daha önce zirai ilaç konmamış)
- □ Temiz plastik kova (10 – 15 L) ve ölçü kabı
- □ Karıştırma çubuğu
- □ Nitril eldiven ve koruyucu gözlük
- □ Naylon örtü ve maskeleme bandı
- □ Fırça (köşe, derz ve sövelerin rötuşu için)
- □ Merdiven veya sağlam iskele

UYGULAMADAN ÖNCE

1 Hava durumuna bakın

Uygulama günü ve ertesi gün yağmur beklenmemeli. Hava +5 °C ile +30 °C arasında olmalı. Son yağmurdan sonra en az 3 gün kuru hava geçmiş olmalı. Yazın sabah veya akşamüstü, kışın öğle saatleri en uygun zamandır. Rüzgârlı günde uygulamayın.

2 Taşı kontrol edin ve temizleyin

Toz, örümcek ağı, harç ve çimento artıkları fırçayla alınır. Beyaz tuz lekesi varsa kuru fırçayla süpürülür. Yıkama yaptıysanız taşın tamamen kurumasını bekleyin. Yeni yapılmış derzler en az 4 hafta beklemiş olmalıdır.

3 Açıkları kapatın

Boş kalmış derzler, çatlaklar, boru ve kablo çıkışları, taşla sıvanın birleştiği çizgi önce kapatılır. Bu işler için derz harcı veya cephe mastiği kullanılır. Emprenye yağmuru taşa işletmez, ama açık bir delikten giren suyu durduramaz.

4 Çevreyi koruyun

Pencere camları, doğramalar, kapılar, boyalı duvar, metal korkuluklar, araçlar ve bitkiler naylonla örtülür. Kenarlar maskeleme bandıyla sabitlenir. Zemindeki bitkileri de örtün. Ürün bitkiye zarar vermez, ancak yaprakta leke bırakabilir.



Görsel temsilîdir. Cam ve doğrama naylonla, bitkiler örtüyle korunur.

5 Deneme alanı yapın

Göze batmayan bir köşede 1 m²'lik alana uygulama yapın. Ertesi gün iki şeye bakın. Birincisi: taşın rengi kuruyunca değişti mi? İkincisi: üzerine su serpince boncuk boncuk akıyor mu? Kullandığınız karışımı da ölçün. Bu, toplam ihtiyacı gösterir.

KARIŞIMI HAZIRLAMA

6 1 ölçü ürün + 7 ölçü su

Bidonu iyice çalkalayın. Kovaya önce birkaç litre temiz su koyun. Ardından ürünü ekleyin, sonra kalan suyu tamamlayıp karıştırın. Karışım süt gibi beyaz olur.

Ürün	Su	Hazır karışım
0,5 L	3,5 L	4 L (bir pompa dolusu)
1 L	7 L	8 L
5 L (bidon)	35 L	40 L

Oran her yüzeyde aynıdır:
1 + 7
.



Görsel temsilîdir. Önce su, sonra ürün, sonra kalan su eklenir ve karıştırılır.

7 Gün içinde kullanın

Ne kadar uygulayacaksanız o kadar karışım hazırlayın. Pompada bekleyen karışımın üstü kremalaşırsa pompayı çalkalayın; ürün bozulmaz.

UYGULAMA

8 **Pompayı az basın**

Pompayı 10 – 15 kez basmak yeterlidir. Amaç sis yapmak değil, taşı ıslatıp **doyurmaktır**. Sis hâlinde püskürtülen malzeme rüzgârla uçar ve taşa işlemez. Memeyi taştan 20 – 30 cm uzakta tutun.



Görsel temsilîdir. Taş doyunca aşağıya süzülen sıvı perdesi oluşur. Islak taş koyu görünür, kuruyunca eski rengine döner.

9 **Yukarıdan aşağıya, 1 m'lik şeritler**

Cephenin en üstünden başlayın, örneğin silme veya söve altından. Yaklaşık 1 m genişliğinde dikey bir şerit seçin ve yatay hareketlerle ıslatarak aşağı inin. Islattığınız yerin altında **20 – 30 cm aşağı süzülen** ince bir sıvı perdesi görmelisiniz. Bu, taşın doyduğunu gösterir.

10 **Hemen ikinci kat**

Aynı şeridi, ilk kat kurumadan, en geç 10 dakika içinde bir kez daha aynı şekilde doyurun. Sonra yandaki şeride geçin. Şeritleri birkaç cm bindirin; kuru boşluk kalmasın. Taş ikinci katı da hemen içiyorsa (çok emici taş, geniş derz) aynı şekilde **üçüncü kat** atın.

11 **Derzler, köşeler, söveler**

Derz harcı taştan daha çok su emer. Derzleri ve taş kenarlarını özellikle bol ıslatın. Söve, silme ve köşe taşlarının üst yüzeylerine fırçayla ilave bir kat sürün; yağmur en çok buralara vurur. En alt sıra taş da toprağa kadar uygulanmalıdır.

12 **Sıçramaları silin, aletleri yıkayın**

Cama veya doğramaya sıçrayan malzemeyi kurumadan nemli bezle silin. İş bitince pompayı, kovayı ve fırçayı temiz suyla yıkayın. Pompadan birkaç kez temiz su geçirin.

Yağmur başlarsa: İşi durdurun ve yeni uygulanan alanı naylonla örtün. Yüzey 24 saat yağmur almamalıdır. Kalan bölümler kuru bir günde tamamlanır; daha önce uygulanan yere bindirerek devam edilir.

UYGULAMADAN SONRA

13 **3 – 7 gün sonra test**

Bir bardak su ile ya da bahçe hortumunun duş ayarıyla taşa su serpin. Emprenyeli taş suyu emmez, koyulaşmaz; su damla damla akar. Bir bölgede taş hâlâ koyulaşıyorsa orası yeterince doyurulmamıştır. Kuru bir günde o bölgeye aynı şekilde ilave uygulama yapın.



Görsel temsilîdir. Solda işlem görmemiş taş suyu emip koyulaşıyor. Sağda emprenyeli taşta su damla olarak kalıyor.

Bilmekte fayda var: Zamanla yüzeydeki "boncuk" görüntüsü azalabilir. Bu, korumanın bittiği anlamına gelmez. Asıl ölçü taşın suyu emip koyulaşıp koyulaşmadığıdır. Koruma taşın içindedir. Yıllar sonra yüzey yeniden su emmeye başlarsa aynı ürünle temizleyip tekrar uygulanır.

NE KADAR MALZEME?

Cephe alanı	Hazır karışım (yaklaşık)	Konsantre ihtiyacı	Önerilen ambalaj
Ayvalık taşı / tüf · 20 m²	16 – 24 L	2 – 3 L	3 × 1 L
Ayvalık taşı / tüf · 40 m²	32 – 48 L	4 – 6 L	1 × 5 L + 1 × 1 L
Ayvalık taşı / tüf · 60 m²	48 – 72 L	6 – 9 L	2 × 5 L
Ayvalık taşı / tüf · 100 m²	80 – 120 L	10 – 15 L	1 × 20 L

Hesap 0,8 – 1,2 L/m² hazır karışım (iki kat toplamı) ve 1 + 7 seyreltme ile yapılmıştır. Derzi geniş ve kaba yüzeyli taşta üst değere yakın sarfiyat beklenmelidir. Kesin miktarı deneme alanı gösterir.

SIK SORULAN SORULAR

Taşın rengi değişir mi?

Uygulama sırasında ıslak olduğu için koyu görünür. Kuruyunca eski rengine döner. Bazı taşlarda çok hafif bir canlanma olabilir. Bu yüzden önce deneme alanı yapılır.

Taş nefes almaya devam eder mi?

Evet. Ürün gözenekleri tıkamaz, yalnızca gözenek çeperini su iter hâle getirir. Buhar geçer, sıvı su geçmez.

Ne kadar dayanır?

Koruma taşın içinde olduğu için güneş ve yağmurla hızla kaybolmaz. Süre taşın cinsine, yağmurun yönüne ve doğru uygulanmasına bağlıdır. Yüzey zamanla yeniden su emmeye başlarsa aynı ürünle tekrar uygulanır; kazıma veya söküm gerekmez.

Taş ile toprak arasında nem var, bu ürün çözer mi?

Hayır. Bu ürün yağmur suyuna karşıdır. Topraktan duvara çekilen nem (yükselen nem) için **D101 DampStop Yükselen Nem Enjeksiyonu** kullanılır. Taşın dibinde toprakla temas olmaması için 15 – 20 cm'lik bir çakıl şerit bırakmak en sağlıklı çözümdür.

Sonradan boya veya silikon uygulanabilir mi?

Emprenyeli yüzeye su bazlı boya ve harç iyi tutmaz. Derz tamiri ve mastik işleri emprenyeden **önce** yapılmalıdır.

Zehirli mi, koku yapar mı?

Su bazlıdır ve solvent içermez. Belirgin bir koku yapmaz. Yine de eldiven ve gözlükle çalışın. Göze kaçarsa bol suyla yıkayın.

Yapmayın: Boyalı yüzeye, cilalı mermere veya granite uygulamayın. Yağmurda veya ıslak taşa uygulamayın. Daha önce zirai ilaç kullanılmış pompayı kullanmayın. Karışımı ertesi güne bırakmayın. İnce sis hâlinde püskürtmeyin.

Sorunuz mu var? Uygulama öncesinde deneme alanının fotoğrafını bize gönderin, birlikte değerlendirelim.
0850 532 6 999 · info@dryvatec.com.tr · dryvatec.com.tr